




# VIBE

БЕСПРОВОДНЫЕ  
НАУШНИКИ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за выбор продукта uBear!  
Просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией  
перед использованием.

## ■ Схема устройства



1. Зарядный кейс
2. Зарядный порт кейса, Micro-USB
3. LED индикатор зарядного кейса

4. LED индикатор наушников
5. Сенсорная кнопка
6. Микрофон

## ■ Спецификации

Общая спецификация наушников

Размер: 43.1\*16.6\*17.2 мм

Вес: 2\*3.4 г

Зарядный ток:  $\leq 30\text{mA}$

Время зарядки: 1,5 часа

Рабочее напряжение: 3.0V-4.2V

Время работы в режиме ожидания: около 100 часов

Время работы в режиме прослушивания музыки:

$\geq 4$  часов при 80 дБ,  $\geq 3,5$  часов при 100 дБ

Время работы в режиме разговора:  $\geq 4$  часов

Bluetooth версия: Bluetooth 5.0

Поддерживаемые Bluetooth профили: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Диапазон передачи (Гц): 2.40 ГГц - 2.48 ГГц

Расстояние передачи:  $\geq 10\text{м}$

Поддерживаемые аудио форматы: SBC, AAC, APTX, CVC 8.0

Допустимая температура в режиме работы:  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $+60^{\circ}\text{C}$

Допустимая влажность в режиме работы: 10%-90% (не замороженном виде)

Спецификация динамика

Диаметр:  $\Phi 10\text{ мм}$

Импеданс: 16  $\Omega$

Частота (Гц): 20 Гц ~ 20 КГц

Чувствительность:  $93 \pm 3\text{ дБ}$

Потребляемая мощность: 10 mW

Спецификация микрофона

Чувствительность:  $-42 \pm 3\text{ дБ}$

Общая спецификация кейса

Размер: 51.5\*51.5\*21.2 мм

Вес: 28,5 г

Разъем: Micro USB

Емкость батареи: 300 мА/ч

Время зарядки: 1,5 часа

Входное напряжение: 4.75V-6V

Зарядный ток:  $\leq 400\text{mA}$

Выходное напряжение: 3.0V-4.2V

## УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНЫХ КНОПОК

### Левый (L) и правый (R) наушники

Включение	2 сек	
Выключение	5 сек	
Перезагрузка	8 сек и 2 быстрых касания	

### Левый (L) наушник

Громкость «-»	1 касание	
Предыдущий трек	2 сек	
Голосовой помощник	2 быстрых касания	

### Правый (R) наушник

Громкость «+»	1 касание	
Следующий трек	2 сек	

### Левый (L) или правый (R) наушник

Воспроизведение	1 касание	
Пауза	2 быстрых касания	
Ответ на вызов	1 касание	
Отклонить или закончить вызов	2 сек	

## ■ Включение/выключение наушников

- Для включения наушников выньте их из кейса или удерживайте сенсорные кнопки на обоих наушниках в течение 2 секунд.
- Для выключения наушников положите их обратно в кейс или удерживайте сенсорные кнопки на обоих наушниках в течение 5 секунд.

## ■ Перед использованием

- Перед использованием, посмотрите проверьте: на левом наушнике указано «L», на правом «R».
- Примерьте наушники и найдите наиболее удобное положение.
- При занятии спортом и активном отдыхе используйте силиконовые накладки для лучшей фиксации наушников.

## ■ Начало использования

- Чтобы подключить наушники к Вашему телефону или другому устройству, выньте их из кейса. Наушники автоматически включатся, замигает LED индикатор наушника.
- Если наушники были вынуты из кейса заранее, но не подключены к устройству, коснитесь одновременно кнопки на правом и левом наушнике в течении 2 секунд для подключения.
- Включите функцию Bluetooth на Вашем устройстве, найдите «uBear Vibe» в Bluetooth меню и подключитесь.
- После первого использования, наушники будут подключаться к данному устройству автоматически.

## ■ Прослушивание музыки

Вы можете управлять прослушиванием музыки, используя сенсорную кнопку на наушниках:

- Для вызова голосовой помощи, коснитесь левого наушника дважды (в режиме ожидания или прослушивания музыки).
- Коснитесь один раз, чтобы начать воспроизведение музыки и дважды, чтобы поставить на паузу.
- Коснитесь правого наушника в течение 2 секунд для перехода к следующей аудиозаписи.
- Коснитесь левого наушника в течение 2 секунд для возврата к предыдущей аудиозаписи.
- Короткое касание правого наушника позволит увеличить громкость.
- Короткое касание левого наушника позволит уменьшить громкость.

## ■ Звонки

- Коснитесь любого наушника для ответа на звонок  
Удерживайте в течение 2 секунд или уберите наушники в кейс, чтобы отклонить вызов.
- Удерживайте в течение 2 секунд или уберите наушники в кейс для завершения звонка.

## ■ Ведущий/ведомый наушник

- Правый наушник по умолчанию является ведущим.
- Когда ведущий наушник находится в зарядном кейсе, ведомый наушник автоматически подключается к телефону, работает как моно и становится ведущим.
- Если левый наушник подключается первым, он становится ведущим, а правый становится ведомым. Таким образом uBear Vibe предусматривает возможность использования одного из наушников.  
Внимание: при выборе uBear Vibe в Bluetooth меню телефона, Вы получите запрос на создание пары с uBear Vibe L.
- При выборе «отменить» автоматической смены ведущий/ведомый происходит не будет
- При выборе «создать пару» один из наушников можно убрать в зарядный кейс и продолжить воспроизведение на другом (L или R).

## ■ Для перезагрузки наушников

- В случае отсутствия сигнала в одном из наушников или ошибке синхронизации перезагрузите наушники.
- Выключите наушники.
- Удерживайте сенсорные кнопки на обоих наушниках в течение 8 секунд.
- Дважды быстро коснитесь сенсорных кнопок на обоих наушниках.

## ■ Для зарядки кейса



- Подключите кейс к Вашему ПК, портативному аккумулятору или сетевому зарядному устройству (5V\*1A или 5V\*1.5A), используя Micro USB кабель в комплекте.
- Во время зарядки, индикатор начнет мигать красным.
- Когда кейс полностью заряжен, индикатор будет гореть красным.

## ■ Для зарядки наушников

- Положите наушники в кейс.
- Во время зарядки индикаторы на наушниках будут гореть белым.
- Индикаторы погаснут, как только наушники будут полностью заряжены.

## ■ Защита от неисправностей

- Устройство оснащено системами защиты от короткого замыкания, перенапряжения, перегрева, чрезмерной зарядки и разрядки.

## ■ Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта:

- Не подвергать наушники и кейс воздействию высокой температуры, а также прямых солнечных лучей. Использовать вдали от открытого огня или нагревательных элементов.
- Избегать механических повреждений устройства. При обнаружении каких-либо повреждений, деформации или коррозии, прекратить использование устройства и связаться с производителем или сдать устройство в ближайший пункт по утилизации.
- Не разбирать устройство, не модифицировать.
- Не подвергать воздействию влаги. Хранить в сухом месте.
- Использовать только кабель, прилагаемый к устройству или кабель Micro USB- USB-A высокого качества.
- Не использовать поврежденный кабель.
- Неправильное использование устройства может привести к нагреву, воспламенению продукта и серьезным травмам. В случае возникновения неисправностей, прекратить использование и свяжитесь с поставщиком.
- Контролируйте громкость, чтобы не допустить негативного воздействия на Ваш слух. Избегайте прослушивания громкой музыки в течение длительного времени: это может привести к ухудшению или потере слуха.
- Контролируйте свою безопасность во время использования наушников. (Например, во время вождения или занятий спортом)

Мы приложили все усилия для того, чтобы информация в данном руководстве пользователя была максимально точной и полной. Неправильное использование продукта может привести к повреждению продукта, избыточному нагреву, возгоранию или взрыву, а также привести к серьезным травмам или материальному ущербу, за которые uBeag (Производитель) не несет ответственности. uBeag оставляет за собой право вносить любые изменения без дальнейших уведомлений в любые продукты.

## ■ Комплектация

- ▲ Наушники комплект правый и левый - по 1 шт.
- ▲ Зарядный кейс -1 шт
- ▲ Силиконовые накладки - 1 комплект
- ▲ Руководство пользователя - 1 шт
- ▲ Micro-USB кабель - 1 шт

## ■ Техническая поддержка и гарантии

Просим обращаться на сайт [www.ubear-world.com](http://www.ubear-world.com) за технической поддержкой. Гарантийная информация представлена в размещенной ниже гарантийной карточке.

### **uBear Inc. California**

28 Valley st, Office 1045, Pasadena, CA 91105, USA Website

[www.ubear-world.com](http://www.ubear-world.com)

Phone +13238253023

E-Mail [usa@ubear-world.com](mailto:usa@ubear-world.com)

# Гарантийный талон

1 год

## Условия

1. Продукция uBeag подлежит гарантийному обслуживанию (включая материалы и качество изготовления) в течение 12 месяцев со дня покупки.
2. uBeag не предоставляет гарантийные услуги в любом из следующих случаев: дефект был вызван: неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем, неправильным использованием; несанкционированным ремонтом или модификацией товара; неподходящим электрическим напряжением или неправильным соединением.
3. Все гарантийные услуги будут оказываться только после предоставления гарантийного талона для оригинальных продуктов, а также документа, подтверждающего покупку (чек) в том же регионе, где необходимо предоставить данную услугу.
4. Если в течении гарантийного срока поставка каких-либо деталей для продукта была прекращена, замена может быть произведена подходящими деталями другой модели.
5. uBeag оставляет за собой право изменять условия без предварительного уведомления.