





Motion stick

Premium Selfie Stick

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за выбор продукта uBear!
Просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией
перед использованием.

■ Схема устройства




■ Спецификации

Вес нетто:	161 г
Максимальная длина:	97 см
Длина в сложенном виде:	23 см
Материал:	алюминий
Емкость батареи:	50 mAh
Время работы в режиме ожидания:	100 h
Зарядный ток:	5V/1A
Количество сегментов:	5

■ Перед использованием


- Раскройте держатель для телефона. (рис.1)

- Поверните ручку против часовой стрелки. (рис.2)



- Выдвиньте необходимое количество сегментов для достижения нужной длины. (рис.3)

- Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать данную длину. (рис.4)



- Вставьте телефон в держатель. (рис.5)

■ Как использовать монопод

- Для включения удерживайте кнопку «power» в течение 3 секунд. Монопод начнет мигать.
- Найдите «uBear motion stick» в Bluetooth меню своего телефона и подключитесь.
- После успешного подключения монопод перестанет мигать.
- Нажмите кнопку «спуск», чтобы сделать фото.
- Удерживайте кнопку «включение» в течение 3 секунд, чтобы выключить монопод.
- Если Вы не используете монопод более 3 минут после подключения, он перейдет в спящий режим. Для дальнейшей работы необходимо нажать кнопку «спуск». Монопод автоматически выключится, если не будет использоваться в течение 1 часа.

■ Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта:

- Не подвергать монопод воздействию высокой температуры, а также прямых солнечных лучей. Использовать вдали от открытого огня или нагревательных элементов.
- Не разбирать устройство, не модифицировать.
- Не подвергать монопод воздействию влаги. Хранить в сухом месте.
- Использовать только кабель, прилагаемый к устройству или кабель USB-A - micro-USB высокого качества.
- Не использовать поврежденный кабель, не допускать заземления кабеля.

Мы приложили все усилия для того, чтобы информация в данном руководстве пользователя была максимально точной и полной. Неправильное использование продукта может привести к повреждению продукта, избыточному нагреву, возгоранию или взрыву, а также привести к серьезным травмам или материальному ущербу, за которые uBear (Производитель) не несет ответственности. uBear оставляет за собой право вносить любые изменения без дальнейших уведомлений в любые продукты.

■ Комплектация

- ▲ Монопод x 1
- ▲ Сумочка для хранения x 1
- ▲ USB-A - micro- USB кабель x 1
- ▲ Руководство по эксплуатации x 1

■ Техническая поддержка и гарантии

Просим обращаться на сайт www.ubear-world.com за технической поддержкой. Гарантийная информация представлена в размещенной ниже гарантийной карточке.

uBear Inc. California
28 Valley st, Office 1045, Pasadena, CA 91105, USA Website
www.ubear-world.com
Phone +13238253023
E-Mail usa@ubear-world.com

Гарантийный талон

1 год

Условия

1. Продукция uBeag подлежит гарантийному обслуживанию (включая материалы и качество изготовления) в течение 12 месяцев со дня покупки.
2. uBeag не предоставляет гарантийные услуги в любом из следующих случаев: дефект был вызван: неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем, неправильным использованием; несанкционированным ремонтом или модификацией товара; неподходящим электрическим напряжением или неправильным соединением.
3. Все гарантийные услуги будут оказываться только после предоставления гарантийного талона для оригинальных продуктов, а также документа, подтверждающего покупку (чек) в том же регионе, где необходимо предоставить данную услугу.
4. Если в течении гарантийного срока поставка каких-либо деталей для продукта была прекращена, замена может быть произведена подходящими деталями другой модели.
5. uBeag оставляет за собой право изменять условия без предварительного уведомления.